

# Hart am Wind (Segellexikon)

"Hart am Wind" bezeichnet eine Segelstellung, bei der das Schiff im kleinsten noch segelbaren Winkel gegen den Wind segelt. Dabei navigieren die meisten Schiffe in einem Winkel von 45 Grad oder weniger zum Windkurs. Das Segel auf der gegenüberliegenden Seite des Windes liegt an. Hart am Wind zu segeln ist eine Herausforderung, die viel Geschick und Erfahrung benötigt, damit das Schiff nicht verlangsamt wird, vom Kurs abkommt, die Segel überansprucht werden oder das Schiff sogar kentert. Besonders in engen und flachen Gewässern kann es nötig sein, schnell und effektiv gegen den Wind zu navigieren. Auch bei Regatten ist hart am Wind zu fahren eine wichtige Fähigkeit, da Geschwindigkeit und Kurskontrolle hier entscheidend sind.